

Kravspesifikasjon EI-tilkopling av kundesentral for fjernvarme

Følgende utføres av byggets (kundens) elektriker i forbindelse med tilkopling av fjernvarme:

- 1) 10A C/ 30mA kurs fra el-tavle, 1, 5mm² kabel fram til kontrollskap for kundesentral, avsluttes i kveil (el-tilførsel til kundesentral).

- 3) 6 mm² PE leder fra skapet (jording) fram til kundesentral, avsluttes i kveil.

- 4) Legging/fremføring av kabel 2x1,0 mm² for uteføler, fra kundesentral frem til egnet sted på nordvegg, min 2,5 meter over bakken. Montering av uteføler, uteføler leveres av Statkraft. Kabel bør helst være av type PR på grunn av at nippel i føler er ganske liten. Kabel avsluttes i kveil i teknisk rom ved kundesentral.

Statkraft Varme sin elektriker kobler kabler til kundesentralen og utfører nødvendig plombering.

Har du spørsmål, ta kontakt med Statkrafts prosjektleder eller hovedkontoret:
Statkraft Varme AS, Lilleakerveien 6, 0283 OSLO Tlf. 24 06 70 00